
# **NuTone**

# **DECORATIVE VENTILATION FAN WITH LIGHT**



Page 1

# READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# WARNING





#### TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- 1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
- 2. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- 3. Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.
- 4. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
- 5. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- 6. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
- 7. DO NOT install in a tub or shower enclosure.
- 8. This unit must be grounded.
- 9. This unit is U.L. listed. Type I.C. inherently protected.

## CAUTION



- 1. For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
- This product is designed for installation in FLAT CEILINGS ONLY. Do not mount this product in a wall.
- 3. The light fixture assembly must be mounted to the fan housing assembly included with this product. Do not mount the light fixture assembly to a wiring outlet box.
- 4. To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
- 5. Please read specification label on product for further information and requirements.


## Installer:

Leave this manual with the homeowner.


Homeowner:

Use and Care information on page 4.


# TYPICAL INSTALLATIONS



HOUSING MOUNTED **DIRECTLY TO JOIST** 2x6 (or larger) Discharge parallel to joists.




**HOUSING MOUNTED** TO 2x4 TRUSS Requires additional framing for mounting tabs. Discharge parallel to joists.



for mounting tabs.

Discharge parallel to joists.


SUSPENDED CEILING MATERIAL **HOUSING MOUNTED TO "I" JOIST** Requires additional framing



SUSPENDED CEILINGS Housing hung with wires -3-point mount.

\* Additional framing must be a 2x6 (minimum height), at least 9-inches long.

## PLAN THE INSTALLATION




Page 2

## INSTALL THE HOUSING

#### - PLEASE NOTE -

THE FOLLOWING INSTALLATION ILLUSTRATIONS SHOW 2 X 6 JOISTS. IF YOU HAVE A TRUSS OR "I"-JOIST INSTALLATION, MOUNT THE VENTILATOR TO THE ADDITIONAL FRAMING IN THE SAME MANNER. (Additional framing must be a 2x6 (minimum height), at least 9-inches long.)

## **New Construction**



- Choose the location for your fan in the ceiling. For best possible performance, use the shortest possible duct run and a minimum number of elbows.
- 2. Position mounting brackets against joist so that bottom edge of housing will be flush with finished ceiling.

# Additional positioning feature for 5/8", 1", & 1-1/4" thick ceiling material:


Holes in corners of housing are labeled with various ceiling material thicknesses. Position housing so bottom edge of joist is visible through a matched set of holes. The housing is now in the proper position for that ceiling material thickness.

# Additional positioning feature for 1/2" thick ceiling material:


Bend two tabs, on side of housing, 90° outward. Lift housing until tabs contact underside of joist.

Mark the keyhole slot on both mounting brackets.

 Set housing aside and drive nails partially into joist at the top of both keyhole marks.





4. Hang housing from nails and pound nails tight. To ensure a noise-free mount, pound another nail through the top hole of each mounting tab.




## **Existing Construction**

 Choose the location for your fan/light in the ceiling. For best possible performance, use the shortest possible duct run and a minimum number of elbows.






- 2. In attic, position mounting brackets against joist. Trace outline of housing on ceiling material.
- Set housing aside and cut ceiling opening slightly larger than marked.



4. Place housing in opening so that its bottom edge is flush with finished ceiling. Nail to joist through keyhole on both sides. To ensure a noise-free installation, drive another nail through the top hole of each mounting bracket.

RECOMMENDED: SEAL BETWEEN
CEILING MATERIAL & HOUSING (4 SIDES)




5. Additional mounting holes are provided for installations where access from above is inconvenient or not possible. Nail or screw housing directly to joists or framing.

Recommended: Seal between ceiling material & housing on all 4 sides to prevent air leakage.

# **NuTone**<sup>®</sup>

Page 3


## INSTALL THE DUCTWORK




**NOTE:** The duct connector has a counter-balanced damper flap. The flap will be "open" approx. 1" when duct connector is attached to housing. This design permits insulation to be in direct contact with fan/light housing per UL (Underwriters Laboratories) standards. The slightest backdraft, however, will close the damper flap, preventing air from entering unit or finished space.

- Snap the damper/duct connector onto housing. Make sure that tabs on the connector lock into slots in housing. Top of damper/duct connector should be flush with top of housing.
- Connect 4" round duct to damper/duct connector and extend duct to outside through a roof or wall cap. Check damper to make sure that it opens freely. Tape all duct connections to make them secure and air tight.


# **CONNECT THE WIRING**






1. Wire unit following diagram above. Run electrical cable as direct as possible to unit. Do not allow cable to touch sides or top of unit after installation is complete.

# ATTACHTHE GRILLE PAN AND GLASS SHADE





- 1. Locate the grille pan over the fan housing and connect the wiring harness plug into white receptacle in the fan housing.
- 2. Insert rod through center hole of grille pan. Use lock washer between collar on rod and pan.
- 3. Thread rod onto grille screw in housing, until pan is tight against ceiling. Do not over-tighten mounting rod.
- Install bulbs. Use 13-watt (maximum), GU24 base, fluorescent bulbs with a M.O.L. (maximum overall length) of 4.8 inches or less.
- Place glass shade over mounting rod and align shade over grille pan. Secure glass shade to grille pan with felt washer and finial nut as shown.
- 6. Restore electrical power and check operation of the unit.

16

Page 4



## **USE AND CARE**

WARNING: DISCONNECT ELECTRICAL POWER SUPPLY AND LOCK OUT SERVICE PANEL BEFORE CLEANING OR SERVICING THIS UNIT.

## **BULB REPLACEMENT**

Remove glass shade. Replace bulbs as required. Replace glass shade.

Use 13 Watt (maximum), GU24 base, fluorescent bulbs with a M.O.L. (maximum overall length) of 4.8 inches or less.

### MOTOR LUBRICATION

The motor is permanently lubricated. Do not oil or disassemble motor.

# **USE AND CARE**

## **CLEANING**

#### TO CLEAN GLASS SHADE AND GRILLE PAN:

Remove glass shade. Shade can be wiped clean with a mild detergent solution or glass cleaner and dried with a soft cloth. Remove 2 bulbs. Grille pan may be gently vacuumed and wiped clean with a soft cloth. Never use abrasive cloth, steel wool pads or scouring powders on glass shade or grille pan. METAL AND ELECTRICAL PARTS SHOULD NEVER BE IMMERSED IN WATER.

#### TO CLEAN FAN ASSEMBLY:

Remove grille pan and unplug fan assembly (black receptacle). Gently vacuum fan, motor and interior of housing. METAL AND ELECTRICAL PARTS SHOULD NEVER BE IMMERSED IN WATER.

# **SERVICE PARTS**

KEY	PART NO.	DESCRIPTION		
1	99527648	Glass Shade		
2	97018635	Shade Mounting Hardware		
3	99271452	Lamp, 13 W GU24 Type Fluorescent		
4	99260425	Motor Nut, Hex Keps		
5	97018311	Motor Plate		
2 3 4 5 6 7	99150583	Grille Screw		
7	99080634	Motor		
8	99020300	Blower Wheel		
9	99270981	Lamp Receptacle, White		
10	99270982	Motor Receptacle, Black		
11	98009612	Wiring Panel		
12	99150471	Ground Screw		
13	99170245	Screw, #8-18 X 3/8"		
14	98008868	Wiring Plate		
15	97014185	Damper / Duct Connector		
16	97014922	Housing Assembly		
A	97018630	Light Fixture Assembly		
_		(Includes Key Nos. 1, 2 and B)		
B	97018733	Grille Pan Assembly		
_		(Includes Key No. 3)		
C	97018327	Blower Assembly		
l _		(Includes Key Nos. 4 thru 8)		
D	97015171	Wire Panel Assembly		
		(Includes Key Nos. 9, 10, 11)		

Order replacement parts by "PART NO." - not by "KEY NO."

# В 13

## WARRANTY

NuTone Ventilation Fan/Lights - Limited Warranty

NuTone Ventilation Fan/Lights - Limited Warranty
WARRANTY PERIOD: NuTone warrants to the original consumer purchaser of its NuTone Ventilation Fan/Light (the "Fan") that your Fan, including lamps/bulbs, will be materially free from defects in materials or workmanship for a period of one (1) years from the date of original purchase. The warranty on the lamps/bulbs provided with the Fan does not cover lamph/bulb breakage. This warranty does not cover accessories, such as speed controls, that may be purchased separately and installed with the Fan. The limited warranty period for replacement parts, and for Fans repaired or replaced under this limited warranty hall continue for the remainder of the original warranty period.

NO THER WARRANTIES THE FOREGOING WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR INPLIED. NUTONE DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL OTHER EXPRESS WARRANTY. SUMITED LIBUTOR TO THE PERIOD OF ANY PAPILICABLE INPUTED WARRANTIES, INDIVIDED SALL WARRANTIES IMPLIED WARRANTIES ARE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES. THE DURRATION OF ANY PAPILICABLE INPUTED WARRANTIES TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Any oral or written description of the Fan is for the sole purpose of identifying it and shall not be construed as an express warranty.

REMEDY: During the applicable limited warranty beriod, NuTone will ship the repaired or replaced Fan or parts to you are responsible for or replace removal, reinstallation and shipping, insurance or other freight charges incurred in the shipment of the Fan or part to NuTone. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service, (b) normal wear and tear, (c) any Fans or parts which have been subject to misuse, abuse, abnormal usage, negligence, accident, improper or insufficient maintenance, or insufficient maintenance, or insufficient maintenance, or of insufficient maintenance, or of insufficient maintenance, or of insuffi

state to state.

This warrantly supersedes all prior warranties and is not transferable from the original consumer purchaser.

NUTONE SHALL NOT BE LIABLE TO YOU, OR TO ANYONE CLAIMING UNDER YOU, FOR ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, OBLIGATIONS OR LIABILITIES ARISING OUT OF BREACH OF CONTRACT OR WARRANTY, NEGLIGENCE OR OTHER TORT OR ANY THEORY OF STRICT LIABILITY, WITH RESPECT TO THE FAN OR NUTONE'S ACTS OR OMNISSIONS OR OTHERWISE.

This warranty covers only replacement or repair of defective Fans or parts thereof at NuTone's main facility and does not include the cost of field service travel and living expenses.

Any assistance NuTone provides to or procures for you outside the terms, limitations or exclusions of this limited warranty will not constitute a waiver of such terms, limitations or exclusions, nor will such assistance extend or revive the warranty.

NuTone will not reimburs eyo un for any expenses incurred by by ou in repairing or replacing any defective Fan, except for those incurred with NuTone's prior written permission.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE: To qualify for warranty service, you must (a) notify NuTone at the address or telephone number stated below within seven (7) days of discovering the covered defect, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the Fan or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, WI 50027 (1-800-637-1453)

If you must send the Fan or part to NuTone, as instructed by NuTone, you must properly pack the Fan or part—NuTone is not responsible for damage in transit.

# **NuTone**

# VENTILADOR DECORATIVA CON LA LUZ



Página 5

# LEAY CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# **ADVERTENCIA**





#### PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉC-TRICA O LESIONES PERSONALES. OBSERVE LO SIGUIENTE:

- Utilice esta unidad solamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si tiene preguntas comuníquese con el fabricante a la dirección o al número telefónico que se indica en la garantía.
- 2. Antes de dar servicio o limpiar la unidad, interrumpa el suministro de energía en el panel de servicio y bloquee los dispositivos de desconexión para evitar la reinstalación accidental de la energía. Cuando no se puedan bloquear los dispositivos de desconexión, fije seguramente en el panel de servicio un medio de advertencia que sea visible, como por ejemplo una etiqueta.
- Una persona o personas calificadas deben realizar el trabajo de instalación y el cableado eléctrico, de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables, inclusive los códigos y normas de construcción para evitar incendios.
- 4. Se necesita suficiente aire para que se realice la combustión y la descarga de gases adecuadas a través de la chimenea del equipo para quemar combustible a fin de evitar las corrientes de inversión. Observe los lineamientos del fabricante del equipo de calefacción y las normas de seguridad, como por ejemplo las publicadas por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association: NFPA), y la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Sistemas de Acondicionamiento de Aire (American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers: ASHRAE), y los códigos locales. ditioning Engineers (ASHRAE), y las autoridades de los códigos locales.
- Cuando corte o perfore la pared o el cielo raso, tenga cuidado de no dañar el cableado eléctrico ni otras conexiones de servicios que se encuentren ocultas.
- Los ventiladores con conductos siempre deben tener salida hacia el exterior.
- 7. NO instale el aparato en una caja de bañera o ducha.
- 8. Esta unidad se debe conectar a tierra.
- Esta unidad está incluida en la lista de U.L. Tipo I.C. proteger inherente.

# **PRECAUCIÓN**




- Esta unidad debe usarse solamente para ventilación general. No la utilice para la descarga de materiales ni vapores peligrosos o explosivos.
- 2. Este producto está diseñado SOLAMENTE PARA INSTALARSE EN EL CIELO RASO. No monte este producto en la pared.
- El conjunto de la luz se debe montar al montaje de la cubierta del ventilador incluido con este producto. No monte el conjunto de la luz a una caja del enchufe del cableado.
- Para evitar causar daño a los cojinetes del motor y pistones impulsores ruidosos y/o no balanceados, mantenga los aerosoles para pirca, el polvo de construcción, etc. lejos del motor.
- Por favor consulte la información y los requerimientos adicionales contenidos en la etiqueta de especificaciones que se encuentra en el producto.

A la persona que realiza la instalación: Deje este manual con el dueño de la casa.


Al dueño de la casa:

Las instrucciones de operación y limpieza se encuentran en la página 12.

# **INSTALACIONES TÍPICAS**




# CUBIERTA MONTADA DIRECTAMENTE EN LA VIGUETA 2x6 (o más grande). Descarga paralela a las viguetas.




## CUBIERTA MONTADA EN UNA VIGUETA "I"

Se requiere una estructura adicional para las aletas de montaje. Descarga paralela a las viguetas.




### CUBIERTA MONTADA EN UNA VIGA DE 2x4 Se requiere una estructura adicional para las aletas de montaje. Descarga paralela a las viguetas.



TECHOS SUSPENDIDOS Cubierta montada con cables. Montaje de tres puntos.

\* La estructura adicional debe ser un tramo de 2x6 (altura mínima), de al menos 9 pulgadas (23 cm) de largo.

# PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN



# **NuTone**<sup>®</sup>

Página 6

# **INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA**

- POR FAVOR NOTE -

LAS SIGUIENTES ILUSTRACIONES DE LA INSTALACIÓN MUESTRAN VIGUETAS DE 2 X 6. SI LA INSTALACIÓN ES EN UNA VIGA O EN UNA VIGUETA EN "I"; MONTE EL VENTILADOR EN LA ESTRUCTURA ADICIONAL DE LA MISMA MANERA. (La estructura adicional debe ser un tramo de 2x6 (altura mínima), de al menos 9 pulgadas (23 cm) de largo.)

## Construcción nueva

 Seleccione la ubicación del ventilador con lámpara en el cielo raso. Para obtener el mejor rendimiento posible, utilice un tramo de conductos lo más corto posible y un número mínimo de codos.



 Coloque las abrazaderas de montaje contra la vigueta, de manera que el borde inferior de la cubierta quede al ras del cielo raso terminado.

# Característica adicional para la colocación en material de cielo raso de 5/8" (1.6 cm), 1" (2.5 cm) y 1 $\frac{1}{4}$ " (3.2 cm):


Los orificios que se encuentran en las esquinas de la cubierta están marcados con varios espesores del material del cielo raso. Coloque la cubierta de manera que el borde inferior de la vigueta sea visible a través del conjunto de orificios que coinciden. Ahora la cubierta se encuentra en la posición adecuada para ese espesor del material del cielo raso.


# Característica adicional para la colocación en material de cielo raso de $\frac{1}{2}$ " (1.3 cm):

Doble a 90° y hacia afuera las dos aletas que se encuentran a los costados de la cubierta. Levante la cubierta hasta que las aletas entren en contacto con la cara inferior de la vigueta.

Marque el orificio con forma de cerradura de ambas abrazaderas de montaje.


- 3. Coloque la cubierta a un lado e introduzca parcialmente los clavos en la vigueta, en la parte superior de ambas marcas de los orificios en forma de cerradura.
- 4. Suspenda la cubierta con los clavos e introduzca los clavos completamente. Para asegurar un montaje sin ruido, coloque otro clavo en el orificio superior de cada aleta de montaje.







## Construcción existente

 Seleccione la ubicación del ventilador con lámpara en el cielo raso. Para obtener el mejor rendimiento posible, utilice un tramo de conductos lo más corto posible y un número mínimo de codos.






- 2. En el entretecho, coloque las abrazaderas de montaje contra la vigueta. Trace el perímetro de la cubierta en el material del techo.
- 3. Coloque la cubierta a un lado y haga una abertura en el techo ligeramente más grande que el perímetro marcado.



4. Coloque la cubierta en la abertura de manera que su borde inferior quede al ras del cielo raso terminado. Clave la cubierta en la vigueta a través del orificio en forma de cerradura, en ambos lados. Para asegurar un montaje sin ruido, coloque otro clavo en el orificio superior de cada aleta de montaje.

### RECOMENDADO: SELLO ENTRE EL MATERIAL DEL TECHO Y LA VIVIENDA (4 LADOS)



5. En la cubierta se pueden encontrar orificios de montaje adicionales para aquellas instalaciones en las que es inconveniente o imposible el acceso desde arriba. Clave o atornille la cubierta directamente en las viguetas o el armazón.

Recomendado: Sello entre el material del techo y la vivienda en los 4 lados para evitar las fugas de aire.

# **NuTone**

Página 7

# INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCTOS





tiene una aleta compensadora para el regulador de tiro La aleta

estará "abierta" aproximadamente 1" (2.5 cm) cuando el conector del conducto se sujete a la cubierta. Este diseño permite que el material de aislamiento esté en contacto directo con la cubierta del ventilador con lámpara de acuerdo con las normas de UL (Underwriters Laboratories). Sin embargo, la más ligera corriente invertida cerrará la aleta del regulador de tiro, evitando así la entrada de aire a la unidad o al espacio terminado.

- Conecte a presión el conector del regulador de tiro/conducto en la cubierta. Asegúrese de que las aletas del conector queden fijas en las ranuras de la cubierta. La parte superior del conector del regulador de tiro/conducto debe quedar al ras de la parte superior de la cubierta.
- Conecte el conducto redondo de 4" (10.2 cm) en el conector del regulador de tiro/conducto y extienda el conducto hasta el exterior a través de una tapa de techo o de pared. Revise el regulador de tiro para asegurarse de que abre libremente. Coloque cinta en todas las conexiones de los conductos para asegurarlas y hacerlas herméticas.


# **CONEXIÓN ELÉCTRICA**






 Conecte la unidad de acuerdo con este diagrama. Extienda el cable eléctrico a la unidad tan directamente como sea posible. No permita que el cable toque los costados ni la parte superior de la unidad después de que la instalación esté terminada.

# ACOPLE EL PLATILLO DE LA REJILLA Y LA PANTALLA DE VIDRIO





- Coloque el platillo de la rejilla sobre la caja del ventilador y conecte el enchufe del arnés de cables en el receptáculo blanco de la caja del ventilador.
- Introduzca la varilla por el orificio central del platillo de la rejilla.
   Coloque la arandela de seguridad entre el collar de la varilla y el platillo.
- Enrosque la varilla en el tornillo de la rejilla de la caja hasta apretar el platillo contra el techo. No apriete en exceso la varilla de montaje.
- Instale las bombillas. Utilice bulbos fluorescentes, tipo de GU24, 13 vatios máximo a un M.O.L. (longitud total máxima) de 4,8 pulgadas o menos.
- Coloque la pantalla de vidrio sobre la varilla de montaje y alinee la pantalla sobre el platillo de la rejilla. Fije la pantalla de vidrio sobre el platillo de la rejilla con arandelas de fieltro y la tuerca remate, como se ilustra.
- Restablezca la energía eléctrica y compruebe el funcionamiento de la unidad.

**NuTone USOYCUIDADO** 

Página 8

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA CORRIENTE ELECTRICA Y BLOQUEE EL TABLERO DE SERVICIO ANTES DE LIMPIAR OR REPARAR LA UNIDAD.

## REEMPLAZO DEL FOCO

Quite la pantalla de vidrio. Reemplace los bulbos como necesarios. Utilice bombillas fluorescentes, tipo de GU24, 13 vatios máximo con un M.O.L. (longitud total máxima) de 4,8 pulgadas o menos.

## **LUBICACIÓN DEL MOTOR**

El motor lleva lubricación permanente. No lo enaceite o desarme.

## **LIMPIEZA**

#### PARA LIMPIAR EL LENTE Y LA REJILLA:

Saque la tuerca de remate y sombrerete y quite la platalla. La cortinilla puede limpiarse con una ligera solución detergente o limpiavidrio y secarse con un trapo suave. Saque los 4 focos y desconecte el enchufe del portalámpara. El tacho de rejilla puede limpiarse cuedadosamente con la aspiradora de polvo y secarse con un trapo suave. Nunca unse telas abrasivas o estropajo de acero o polvos para frejar cuando limpie la cortinilla o el tacho de rejilla. LAS PIEZAS METALICAS Y ELECTRICAS NUNCA DEBEN SUMERGIRSE EN AGUA.

#### PARA LIMPIAR EL VENTILADOR:

Saque la placa de la rejilla y desenchufe el ventilador (receptáculo NEGRO). Con la aspiradora limpie cuidadosamente el ventilador, motor, e interior de la caja. LAS PIEZAS METALICAS Y ELECTRICAS NUNCA DEBEN SUMÉRGIR EN AGUA

## PIEZAS DE SERVICIO

CLAVE	PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN	
1	99527648	Pantalla de vidrio	
2	97018635	Herrajes de montaje de la pantalla	
2 3	99271452	Bombilla fluorescente, 13 W tipo GU24	
4	99260425	Tuerca para motor, hexagonal Keps	
5	97018311	Placa del motor	
5 6 7	99150583	Tornillo de la rejilla	
	99080634	Motor	
8	99020300	Rueda del soplador	
9	99270981	Receptáculo de la lámpara, blanco	
10	99270982	Receptáculo del motor, negro	
11	98009612	Panel de cableado	
12	99150471	Tornillo de puesta a tierra	
13	99170245	Tornillo, #8-18 x 3/8 pulg.	
14	98008868	Placa de cableado	
15	97014185	Conector del regulador de tiro/conducto	
16	97014922	Conjunto de la cubierta	
A	97018630	Conjunto del accesorio de la luz	
	07040700	(incluye claves n.° 1, 2 y B)	
В	97018733	Conjunto del platillo de la rejilla	
C	07010007	(incluye clave n.° 3)	
	97018327	Conjunto del ventilador	
D	97015171	(incluye claves n.° 4 a 8)	
٦ ا	9/0131/1	Conjunto del panel de cableado	
		(incluye claves n.° 9, 10, 11)	

16 13 12

Pida piezas de repuesto dando como referencia el N°. DE PIEZA, no el N°. DE CLAVE.

## **GARANTIA**

Ventiladores/lámparas de NuTone - Garantía limitada

PERIODO DE GARANTÍA: NuTone garantiza al consumidor comprador original del ventilador/lámpara de NuTone (el "Ventilador" que el ventilador" que la fecha de la fecha de la compra original. La garantía en las bombillas/lámparas provista con el ventilador no cubre el rompimiento de las bombillas/lámparas. Esta garantía no cubre accesorios, como controles de velocidad, que pueden comprarse por separado e instalarse con el ventilador.

e instalarse con el ventilador.

El periodo de garantia ilimitada para las piezas de repuesto y para los ventiladores reparados o reemplazados bajo esta garantia limitada continuará durante el resto del periodo de garantia original.

NO HAY OTRAS GARANTIAS: LAS GARANTIAS ANTERIORES SON EXCLUSIVAS Y EN LUGAR DE CUAL QUIER OTRA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA. NUTONE NIEGA Y EXCLUYE CUÁL QUIER OTRA GARANTIA EXPRESA, Y NIEGA Y EXCLUYE TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS POR LEY, INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. HASTA EL GRADO QUE LA LEY APLICABLE PROHIBA LA EXCLUSIÓN DE GARANTIAS IMPLICITAS POR LEY, INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. HASTA EL GRADO QUE LA LEY APLICABLE PROHIBA LA EXCLUSIÓN DE GARANTIAS LIMITADAS, LA DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. HASTA EL GRADO QUE LA LEY APLICABLE PROHIBA LA EXCLUSIÓN DE GARANTIAS IMPLICITAS POR LA EXCLUSIÓN DE GARANTIA SU LIMITACIONES, LAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA GARANTIA EXPRESA, Algunos estados no permiten imitaciones en la duración de una garantia implicita, así que la limitación el misma capacida de un capacida de comercia del ventilador es para el único propósito de identificarlo y no deberá considerarse como una garantia expresa.

BECURSO: Durante el periodo de garantia limitada aplicable, NuTone, a su opción, suministrará piezas de leros o reemplazará, sin cargo alguno, cualquier ventilador o pieza del mismo, hasta el grado en que NuTone lo encuentre cubierto bajo esta garantia limitada y en incumplimiento de la misma. NuTone le enviará el ventilador reparado o reemplazará, sin cargo alguno, cualquier ventilador o pieza del mismo, hasta el grado en que NuTone lo encuentre cubierto bajo esta garantia dimitada y en incumplimiento de la misma. NuTone le enviará el ventilador en centra de vincino, cualquier ventilador en capacida de la cualda o cualda de reparación por parte de NuTone), (o) daños causados por instalción def

Alguinos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que la limitación antes mencionada podra no apricarse a usteo. Esta garantia el uturga uertectivos, y usteu pouna terier outros percentos que variante de un estado a otro.

Esta garantía sustituye todas las garantias anteriores y no es transferible del comprador consumidor original.

NUTIÓNE NO SERÁ RESPONSABIL ENTE USTED, O ANTE NADIDE GUE RECLAME POR USTED, DE NINGIÚNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD QUE INCLUYEN, ENTRE OTRAS, OBLIGACIÓNES O RESPONSABILIDADES QUE SURJAN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O GARANTÍA, NEGLIGENICA LI OTRA OATO ILICITO O CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD ESTRICITA, CON RESPECTO AL VENTILADOR O A LOS ACTOS U OMISIÓNES DE NUTONE O DE CUALQUIER OTRA INDOLE.

Esta garantía cubre únicamente el reemplazo o la reparación de ventiladores o piezas de los mismos con defectos en la planta principal de NuTone, y no incluye el costo del viaje para el servicio de campo ni los viáticos.

Cualquier asistencia que proporcione o procure NuTone para usted fuera de los términos, limitaciones o exclusiones de esta garantía limitada no constituirá una renuncia a dichos términos, limitaciones o exclusiones, ni dicha asistencia extenderá o renovará la garantía.

Ny Tone no le reemblosará mingún gasto en el que usted haya, incurrido al reparar o reemplazar cualquier ventilador defectoso, excepto los incurridos con el permiso previo por escrito de NuTone.

COMO OBTENER EL SERNICIÓ CUBIERTO POR LA GARANTÍA. Para tener derecenho al servicio cubierto por la garantía, debe presentar un comprobante de la feteba arciniaria de comara.

fecha original de compra. Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, WI 53027 (1-800-637-1453)

Si debe enviar el ventilador o la pieza a NuTone y tal como lo indique NuTone, debe empaquetar adecuadamente el ventilador o la pieza; NuTone no se hace responsable por los daños en tránsito